ITEM	PART NAME
1	Inlet Flange
2	Outlet Flange
3	Button (2)
4A	Clevis Assembly
	Clevis pin (1)
	Clevis supports (2)
	Side plates (2)
	Bushings A & B (2)
	O-rings #111 (2)
	SS Washer (2)
	TH1/4-20x5/8 (2)
5	Body
6	Clamp Ring
7	
9C	Universal (Horizontal/Vertical) Handle
10	
11D	Actuator extension
12	Hardware Set
	HH1/4-20x7/8 (8) inlet/outlet
	HH1/4-20x1 (6) clamp ring
	HN1/4-20 (14)
	HH5/16-18x1¼ (2) actuator
	HN5/16-18 (2) actuator
	HH3/8-16x2 (1) actuator
	HN3/8-16 (1) actuator
13	Diaphragm
14	Flapper Valves



Note:

A part is specified by **Part Model #.**

Part Model # =

Pump Family Model # + "." + Item #

e.g. GH-2600A.5 (Body)

Guzzler® GH-2600A/B

The Bosworth Company

930 Waterman Avenue East Providence, RI 02914

Ph: 401-438-1110 888-438-1110 Fax: 401-438-2713

www.thebosworthco.com